MetalwoodLiving

MONTAGEANLEITUNG · WANDMONTAGE

# Schwebendes **Schuhregal.**

Montageanleitung. Vor Beginn vollständig durchlesen. Die Montage dauert etwa zwanzig Minuten für eine Person auf einer tragfähigen Wand.

### LIEFERUMFANG

01 Schwebendes Schuhregal
02 Montageschrauben
03 Bohrschablone
04 Dekorative Abdeckkappen

### BENÖTIGTE WERKZEUGE

01 Bohrhammer oder Bohrmaschine
02 Schraubendreher oder Akkuschrauber
03 Wasserwaage
04 Bleistift

## A. MONTAGE · VIER SCHRITTE

**01** SCHRITT EINS

### Bohrlöcher markieren

Platzieren Sie die Bohrschablone an der Wand.

Richten Sie die Schablone vor dem Markieren mit einer Wasserwaage aus.

DÜBEL Ø
`8 mm / 5/16″`

**02** SCHRITT ZWEI

### Löcher bohren

Bohren Sie Löcher an den markierten Stellen.

Setzen Sie anschließend die Dübel in die Bohrlöcher ein.

BOHRER
`8 mm / 5/16″`

**03** SCHRITT DREI

### Regal montieren

Setzen Sie die Basen der dekorativen Abdeckkappen auf die Schrauben.

Führen Sie die Schrauben durch die oberen Befestigungslöcher.

VERWENDUNG
`Erst Kappenbasis`

**04** SCHRITT VIER

### Regal befestigen

Ziehen Sie die Schrauben fest an.

Befestigen Sie anschließend die dekorativen Abdeckkappen.

ABSCHLUSS
`Aufsteckkappen`




## Hinweis.

B · SICHERHEIT

MAXIMALE BELASTUNG (ohne Eigengewicht des Regals) **10 kg** / 22 lb

01 Nur an stabilen Wänden montieren.
02 Für Betonwände Schrauben und Dübel mindestens `50 mm / 2″` lang verwenden.
03 Für Holzwände Holzschrauben mindestens `50 mm / 2″` lang verwenden.
04 Vor dem Bohren auf versteckte Leitungen prüfen.

## C. VERFÜGBARE GRÖSSEN

| 02 EBENEN | 03 EBENEN | 04 EBENEN | 05 EBENEN |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| **36 cm** 14.2″ | **54 cm** 21.3″ | **73 cm** 28.7″ | **90 cm** 35.4″ |

MetalwoodLiving

INSTALLATION MANUAL · WALL-MOUNTED

# Floating Shoe **Rack.**

Installation Instructions. Read fully before beginning. Allow approximately twenty minutes for installation by one person on a solid wall surface.

**PACKAGE INCLUDES**

01 Floating shoe rack
02 Mounting screws
03 Drilling template
04 Decorative screw covers

**REQUIRED TOOLS**

01 Hammer drill or drill
02 Screwdriver or power screwdriver
03 Level
04 Pencil

## A. INSTALLATION · FOUR STEPS

**01** STEP ONE

### Mark the holes

Place the drilling template on the wall.

Use a level before marking drilling points.

WALL PLUG Ø `8 mm / 5/16″`

**02** STEP TWO

### Drill the holes

Drill holes at the marked positions.

Insert wall plugs into the drilled holes.

DRILL BIT `8 mm / 5/16″`

**03** STEP THREE

### Install the rack

Place decorative cover bases onto the screws.

Insert screws through the upper mounting holes.

USE `Cover bases first`

**04** STEP FOUR

### Secure the rack

Tighten the screws securely.

Attach decorative covers after installation.

FINISH `Snap-on covers`




## Warning.

B · SAFETY

MAXIMUM LOAD (excluding rack weight) **10 kg** / 22 lb

01 Install only on solid walls.
02 Concrete walls: use screws and plugs at least `50 mm / 2″` long.
03 Wooden walls: use wood screws at least `50 mm / 2″` long.
04 Check for hidden wires before drilling.

## C. AVAILABLE SIZES

| 02 SHELVES | 03 SHELVES | 04 SHELVES | 05 SHELVES |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| **36 cm** 14.2″ | **54 cm** 21.3″ | **73 cm** 28.7″ | **90 cm** 35.4″ |